

Chocolade dispenser

1. **Introductie**

Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór het gebruik van de dispenser. Zoals met alle mechanische producten, vereist het apparaat zorgvuldig schoonmaken en onderhoud.

2. **Installatie**

2.1 Haal de dispenser uit de verpakking (bewaars de originele verpakking).

2.2 Controleer of de chocolade dispenser niet is beschadigd tijdens transport.

2.3 Installeer de dispenser op een tafelblad dat het gewicht kan ondersteunen, zelfs volledig gevuld.

2.4 Controleer of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning op het gegevensplaatje. Steek het apparaat in een geaard, eenfasig elektrisch stopcontact.

3. **Omschrijving van bedieningselementen**

De dispenser is uitgerust met een algemene stroomschakelaar met de functies:

Positie 0 – stroom is uitgeschakeld

Positie 1 – verwarmers en roerder zijn ingeschakeld

De dispenser is uitgerust met een primaire thermostaat, aan de rechterkant, om de temperatuur van het product in te stellen. Als het lampje op de stroomschakelaar is opgelicht, dan betekent dit dat de verwarmers zijn ingeschakeld. Als het lampje uit gaat, dan betekent dit dat de chocolademelk de juiste temperatuur heeft bereikt.

Het deksel is voorzien van aroma-ventilatiegaten. Als u deze opent dan zal een deel van de aroma van de chocolademelk uit het apparaat komen. Houd er rekening mee als de ventilatiegaten op het deksel open zijn, het product heel geleidelijk verdikt door verdamping.

Opmerking: de dispenser is ook uitgerust met een secundaire thermostaat op de onderkant om de maximale temperatuur van de hete plaat in te stellen. Dit is gekalibreerd in de fabriek en wordt normaal afgesteld op 120°C. Dit moet niet worden aangepast zonder uw leverancier te raadplegen. Houd er rekening mee dat het veranderen van deze instelling de verwarmingstijd van het product zal beïnvloeden.

4. **Gebruiksprocedures**

(4.1) Breng de roerder in door voorzichtig tegen de klok in te draaien tot hij juist op de bajonetfitting vastzit, zo ver mogelijk omlaag.

(4.2) Giet de chocolademelk in de kom.

(4.3) Plaats het deksel terug op de kom en zorg ervoor dat het deksel juist is geplaatst.

(4.4) Stel de aroma-ventilatiegaten naar wens in.

(4.5) Stel de primaire thermostaat naar wens in en zet het apparaat aan.

(4.6) Wacht tot de chocolademelk de gewenste temperatuur heeft bereikt. Bij 3 liter chocolademelk zal dit ongeveer 90 minuten duren. De chocolademelk wordt langzaam en gelijkmatig verwarmd om koken van de chocolademelk en daarmee aanbranden op de bodem te voorkomen.

(4.7) De dispenser moet altijd worden gebruikt met het deksel op zijn plaats om mogelijke besmetting van het product te voorkomen.

(4.8) De dispenser moet tijdens gebruik altijd ingeschakeld blijven; de verwarmingselementen worden thermostatisch bestuurd en zullen het product op temperatuur brengen en vervolgens automatisch op die temperatuur houden. De roerder zal te allen tijde blijven werken.

Bijvullen. Als de chocolademelk bijna op is, dan kunt u dit eenvoudig bijvullen zonder te wachten tot het volledig op is.

Als u klaar bent met de machine moet de kom, hygiënische redenen, geheel worden leeggemaakt en schoongemaakt

5.1 Voor veilig gebruik

- (i) Lees de handleiding voor het gebruik van de chocolade dispenser.
- (ii) Gebruik de chocolade dispenser alleen als hij juist is geaard.
- (iii) Gebruik geen verlengsnoeren bij het elektrisch aansluiten van de chocolade dispenser.
- (iv) Haal de kom niet van het apparaat als het apparaat in gebruik is.
- (v) Open de chocolade dispenser niet voor schoonmaak of onderhoud zonder te controleren of de stekker uit het stopcontact is gehaald.

WAARSCHUWING:

Start het apparaat NIET als de kom leeg is.

Start het apparaat NIET zonder een vloeistof in de kom.

Haal de kom NIET uit het apparaat tot de hete plaat afgekoeld is.

Haal de kom NIET van de basis wanneer de kom heet product bevat.

BELANGRIJK

Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak.

5.2.2 Schoonmaakinstructies

Haal de stekker van de dispensers vóór het reinigen uit het stopcontact en demonteer het apparaat zoals eerder beschreven.

Gebruik een geschikte borstel en maak al de hierboven genoemde onderdelen voorzichtig schoon in een kom met heet water en afwasmiddel. Maak de onderdelen na het afwassen goed droog.

De onderdelen mogen niet in de vaatwasser!!!