

Plaatsen op een vlakke en stabiele ondergrond.

- De installatie en eventuele reparaties zijn door een servicetechnicus/vaktechnicus uit te voeren. Verwijder geen componenten of servicepanelen van dit product.
- Dit apparaat **NIET** in water dompelen.
- Hete oppervlakken **NIET** met blote handen aanraken. Altijd beschermende kookwanten gebruiken.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen of omgaan met apparaten die hete olie of andere hete vloeistoffen bevatten.
- Nooit de binnenpan boven de bovenste waterlijn vullen.
- Nooit water of andere vloeistoffen in de buitenpan laten komen.
- Gebruik tijdens het gebruik van de rijstkoker uitsluitend de meegeleverde accessoires. Scherpe voorwerpen kunnen de antiaanbaklaag van de binnenpan beschadigen.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het bestemde gebruik.
- Steek de kabel alleen in het stopcontact wanneer u klaar bent om te gaan koken. De stroomvoorziening van de rijstkoker blijft ON (aan) zolang de steker in het stopcontact zit.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de steker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Laat verpakkingsmateriaal niet binnen handbereik van kinderen.

Kooktips

Rijst goed wassen alvorens te koken. Hierdoor gaan de rijstkorrels minder plakken.

- Een kleine hoeveelheid plantaardige olie in rijst houdt de rijst los.
- Bruine of zilvervliesrijst kan extra water nodig hebben.

De rijstkoker gebruiken

De binnenpan is voorzien van maatstrepen die u als richtlijn kunt gebruiken.

1. Meet de gewenste hoeveelheid rijst af
2. Was de rijst in een zeef onder stromende water om zemelen en zetmeel te verwijderen.
3. Schenk de rijst in de binnenpan. Verdeel de rijst gelijkmatig over de pan zodat alle rijst goed wordt gekookt.
4. Voeg de correcte waterhoeveelheid toe met de maatbeker of door de binnenpan tot aan de geschikte maatstreep te vullen.
5. Plaats de binnenpan in de rijstkoker.
6. Plaats de deksel of sluit de deksel en houd deze onderdruk totdat de vergrendelingen vastklikken.
7. Steek de steker van de rijstkoker in het stopcontact.
8. Druk de hendel naar de COOK stand. Het kooklampje licht op.
9. Is de rijst eenmaal gekookt dan gaat de schakelaar automatisch naar de WARM stand. Het warmlampje licht op.
10. Voor de beste resultaten houdt u de deksel gedurende 10 - 15 minuten gesloten.
11. Maak de deksel voorzichtig open, waardoor stoom en condenswater terug kan stromen in de rijstkoker.
12. Roer de rijst en dien deze zo snel mogelijk op.
13. Haal de steker van het apparaat uit het stopcontact.

Opmerking: één beker rijst is gelijk aan twee bekers gekookte rijst.

Opmerking: voor stevigere rijst schenkt u iets minder dan de bestemde waterhoeveelheid in de binnenpan, voor zachte rijst iets meer.

Opmerking: controleer of de buitenkant van de binnenpan niet nat is en dat er géén rijst aan de buitenkant zit.

WAARSCHUWING: zorg tijdens het verwijderen van de deksel dat er geen enorme stoomwolk vrijkomt.

Gebruik altijd hittebestendige handschoenen bij het verwijderen van de binnenpan na het koken.

De algemene regel is, één volle kop water voor elke volle kop rijst.

Voor een zachte rijst voegt u iets meer water toe en voor een stevigere rijst schenkt u iets minder water dan de normale hoeveelheid.

