

SUIKERSPIN MACHINE

- **Eerst de 2 metalen bouten van het motorblok naar beneden draaien.**
- **Machine niet in de regen gebruiken.**
- **Plaats de suikerspinbak over de kop van de machine over de vier steunen.**
- Vul de kop van de machine tot 1cm onder de rand met grove suikerspinsuiker.
- De motor/master schakelaar zet de kop in beweging.
- De heat schakelaar verwarmt het element zodat de suiker smelt.
- De draaiknop helemaal naar rechts geeft de maximale capaciteit.

In de praktijk laat U de heat schakelaar altijd op **ON** staan en de draaiknop naar rechts en werkt U alleen met de motor/master schakelaar(linker knop). Er verschijnt een reep suiker tegen de rand van de bak. Onderbreek de reep en draai met duim en wijsvinger het stokje rond terwijl **U TERGELIJKERTIJD** met de gehele arm de bak rondgaat. **Pas op dat er niets in de kop valt (muntgeld. Paperclip) i.v.m. kortsluiting. NOOIT** water in de kop doen, of de gaatjes van de kooi proberen leeg te prikken. Voor het schoonmaken **altijd** alle schakelaars op **off** zetten en de **stekker uit het stopcontact halen!**

- **Machine vuil inleveren!**
- Deze gaan weer open als de machine weer heet wordt.
- De bak kunt U gewoon afspoelen onder de kraan, de machine kunt U met een uitgeknepen vochtige doek schoonmaken.
- **Draai de kop nooit te leeg**, anders gaat de machine roken. Schraap de rand van de bak regelmatig schoon om suikerverlies tegen te gaan.
- U legt het stokje in de hand tussen duim en wijsvinger (als een drumstok) met de rug van de hand naar boven.
- De eerste spin duurt altijd wat langer omdat het element goed warm moet worden.